CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

CONFIGURATION · WAGNER PEM-X1

Pistolet manuel PEM-X1

Mode d'emploi complet (PDF)

Composez votre pistolet : chaque carte regroupe un composant et ses références. **Astuce :** cliquez sur une référence pour l'ouvrir directement dans la boutique (réf boutique = WA + n° Wagner).



Pistolet manuel PEM-X1

PEM-X1 · avec buse plate X1	2322587
PEM-X1 R · avec cônes D18, D25, D34	2335844

Se complète avec un câble pistolet, et au choix : porte-électrodes + buses, ou rallonge de buse.



Câble pistolet PEM-X1

6 m	2399105
15 m	2399106



CoronaStar PEM-X1

OPTION

CoronaStar	2322868

Pièces d'usure du pistolet X1

Clavette de rechange X1 (blanche)	2429695
Outil pour clavette X1	2324205
Écrou-raccord X1	2320464
Porte-électrodes X1 R avec buse	2322493
Douille du cône de diffusion X1	2320503




Rallonge de buse X1

OPTION

VL 150	2323366
VL 300	2323356
VL 500	2323338
VL 750	2330497


Se monte avec un insert de buse X1 VL (ci-dessous).



Insert de buse X1 VL F

Insert VL F	2323401

→ avec la buse plate X1 VL (2324147).



Insert de buse X1 VL R


Insert VL R	2323461

→ avec un cône déflecteur D18 / D25 / D34.



Buse plate X1 VL

Buse plate X1 VL	2324147



Porte-électrode X1 R


Porte-électrode X1 R	2322490

→ avec un cône déflecteur D18 / D25 / D34.



Cônes déflecteurs

D18	2321981
D25	2321980
D34	2321171



Porte-électrode X1 F

Porte-électrode X1 F	2322529

→ avec la buse plate X1 (2321976).



Buse plate X1

Buse plate X1	2321976



Porte-électrode X1

Porte-électrode X1	2429073

→ avec les buses ci-dessous.



Buse plate X1 F1

Buse plate F1	2420243



Buse jet croisé X1 90°

Jet croisé 90°	2428515



Buse coudée X1

30°	2428283
45°	2428284
60°	2428285