


**CREDO ENGINEERING**Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

VUES ÉCLATÉES · WAGNER QUICK-LINK

Injecteur de poudre Quick-Link · 1/2[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis **cliquez sur sa référence** : la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix et disponibilité affichés, ajout au panier en un clic. Réf. boutique = **WA** + n° Wagner (ex. 2334719 → WA2334719).




Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2466079	Injecteur de poudre Quick-Link B	1
1	2466080	Injecteur de poudre Quick-Link H	1
1	2467892	Injecteur de poudre Quick-Link Hi-Coat B	1
1	2467893	Injecteur de poudre Quick-Link Hi-Coat H	1
2	2468008	Raccord de tuyau (Quick-Link B)	1
2	2468010	Raccord de tuyau (Quick-Link H)	1
2	2468011	Raccord de tuyau (Hi-Coat B)	1
2	2468012	Raccord de tuyau (Hi-Coat H)	1
3	2467983	Kit de tête d'injecteur complet	1
4	2357262	Buse réceptrice (B / H) ♦	1
4	2368035	Buse réceptrice (Hi-Coat) ♦	1
5	2366797	Gicleur propulseur (B / H) ♦	1
5	2368888	Gicleur propulseur (Hi-Coat) ♦	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

**CREDO ENGINEERING**Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

VUES ÉCLATÉES · WAGNER QUICK-LINK

Injecteur de poudre Quick-Link · 2/2[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	2468004	Lance d'aspiration, tube extérieur (B)	1
7	2468006	Lance d'aspiration, tube intérieur (B)	1
8	2466796	Kit de cliquets de fermeture	1
9	2466809	Kit de joints toriques ♦	1
10	2466811	Kit soupapes de retenue Inline ♦	1
11	2466792	Kit anneau fluide + couronne de fluidisation (B) ♦	1
12	2468013	Kit de raccord d'aspiration (H)	1
13	9974023	Joint torique à conduction électrique (H) ♦	2

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

B ou H ? Version **B** = montage sur cuve/bac avec lance d'aspiration · version **H** = montage sur trémie. Les versions **Hi-Coat** correspondent aux installations à revêtement intérieur HiCoat.