Schémas des pièces Flowmax 17F60 · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
28	044910203	Piston moteur · modèle 1000-2 ◆	1
29	044910207	Cylindre · modèle 1000-2 ◆	1
55	144630720	Bloc inverseur droit avec · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144919904*	Pochette de joints (ind. 32, 33, 35, 38, 47, 53, 57, 71 + pochette de joints du bloc inverseur) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144919914*	Pochette de maintenance (ind. 69, 70 + pochette de joints moteur + ind. 3, 5, 7, 8, 13 de l'inverseur) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
6	144579912	Joint de glace fixe (x 10) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
7	046170508	Glace fixe · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
8	044570324	Glace mobile · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
12	144579922	Bague R 10 (x 10) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	3
13	144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
14	144579910	Bague R 6a (x 10) · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
15	*	Joint de couvercle · AVEC DEUX ROULEMENTS ◆	1
—	146270950*	Pochette de joints (ind. 6, 12(x3), 14, 15) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144630425*	Pochette de maintenance glaces (ind. 7, 8) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144630410*	Corps équipé · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144630715*	Corps équipé · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
1	044910701	Corps d'aspiration · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
2	144890208	Soufflet (polyéthylène) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
10	044910702	Cylindre · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
11	044910001	Piston · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144910798*	Pochette de joints pour clapets (Ind. 29x4, 32x2, 35) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144910799*	Pochette de joints pour l'hydraulique F60 (Ind. 4, 7, 8, 14, 15, 16) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
—	144910797*	Pochette de maintenance (ind. 5, 27, 28, 33 + pochettes de joints : # 144 910 798 & 144 910 799) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
1	155580200	Filtre nu inox · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
4	000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP · MARQUAGE MATERIELS ◆	1
7	000161106	Tamis n° 6 (168) · Pièces de rechange ◆	1
7	000161112	Tamis n° 12 (280) · Pièces de rechange ◆	1
16	150040327	Joint (les 5) · MARQUAGE MATERIELS ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 1/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	-*	Pompe 17F60 nue	1
1	144910300*	Moteur (voir Doc. 573.005.050)	1
1	144910700*	Hydraulique F60 inox (voir Doc. 573.301.050)	1
2	155580300*	Filtre Airless en inox (voir Doc. 573.299.050)	1
3	149596150*	Canne d'aspiration Ø 25 (Lg. 600 mm)	1
4	149596152	Crépine Ø 25	1
5	050102437*	Raccord droit inox M 1/2 BSP - M 26 x 125	1
6	905240002*	Raccord inox MM 3/8 NPT	1
7	049596000*	Canne de purge en inox	1
8	151796130*	Equipement d'air (voir Doc. 573.256.050)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 2/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	151730700	Pompe murale	1
—	051730110*	Chariot (1 bras) (voir Doc. 578.064.110)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 3/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	149596160	Canne d'aspiration Ø 25 pour fût 200L (Lg. 1m)	1
4	149596152	Crépine Ø 25	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 4/20

Mode d'emploi complet (PDF)

modèle 1000-2

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
25	044910012*	Tige moteur	1
26	044910208*	Fond inférieur	1
27	044910209*	Fond supérieur	1
28	044910203	Piston moteur ◆	1
29	044910207	Cylindre ◆	1
30	044910017*	Tirant moteur	4
32	144585354	Joint Ø 23 (pochette de 10)	1
33	044720016*	Bague d'étanchéité	1
35	100940470	Joint (pochette de 10)	2
36	044890107*	Butée de piston	2
37	930151502*	Vis CHc M 10 x 40	1
38	144579923	Joint R8 bis (pochette de 10)	4
40	044910204*	Palier	1
41	932221166*	Vis Hc F90° - M 4 x 12	3
42	905150012*	Raccord coudé M 1/4 - T 8 x 12	3
43	930151446*	Vis CHc M 8 x 35	2
44	539310101*	Tuyau noir T 8 x 12 (lg. 0,45 m)	1
45	953010019*	Ecrou HM 8	4
46	963040019*	Rondelle MN 8	4
47	909130451*	Bague R 49	1
48	044910205*	Support silencieux	1
49	044910206*	Silencieux mousse	1
50	933011170*	Vis HM 6 x 12	2
51	044570135*	Cloche	1
52	933151387*	Vis CHc M 6 x 30	2
53	050311232*	Ressort inverseur	1
54	044570131*	Chape femelle	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 5/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
55a	*	Bloc inverseur (voir Doc. 573.087.040)	1
55	144630720	Bloc inverseur droit avec ◆	1
b	*	deux roulements (voir Doc. 573.087.040)	
56	046230005*	Embase	1
57	909420257*	Bague O Ring	3
58	932151277*	Vis CHc M 6 x 20	2
59	044910250*	Fourchette de commande équipée	1
69	902202110*	Truarc	2
70	044650018*	Bague de guidage	2
71	044910210*	Joint palier	1
71	901180024	Câble de mise à la terre (Lg. 5 m)	1
71	963300016*	Rondelle	1
71	934011196*	Vis H 6 x 16	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 6/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144919904*	Pochette de joints (ind. 32, 33, 35, 38, 47, 53, 57, 71 + pochette de joints du bloc inverseur) ◆	1
—	144919914*	Pochette de maintenance (ind. 69, 70 + pochette de joints moteur + ind. 3, 5, 7, 8, 13 de l'inverseur) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 7/20

Mode d'emploi complet (PDF)

AVEC DEUX ROULEMENTS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
6	144579912	Joint de glace fixe (x 10) ◆	1
7	046170508	Glace fixe ◆	1
8	044570324	Glace mobile ◆	1
9	044570325*	Clavette	1
10	921140102*	Ressort	1
11	044571006*	Butée de ressort	1
12	144579922	Bague R 10 (x 10) ◆	3
13	144579911	Goupille fendue (pochette de 10 goupilles + 1 butée ind. 11) ◆	1
14	144579910	Bague R 6a (x 10) ◆	1
15	*	Joint de couvercle ◆	1
16	144630415*	Couvercle	1
17	933151277	Vis CHc M 6x20	4
18	906333102*	Bouchon 1/4 BSP	1
19	046170510*	Levier	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 8/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	146270950*	Pochette de joints (ind. 6, 12(x3), 14, 15) ◆	1
—	144630425*	Pochette de maintenance glaces (ind. 7, 8) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 9/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144630410*	Corps équipé ◆	1
1a	*	Corps	1
2	*	Bague de guidage	1
3	*	Goupille 4 x 8	1
3	*	Butée (collée sur corps ind.1a)	2
3	*	Roulement à bille	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 10/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	144630715*	Corps équipé ◆	1
1b	*	Corps	1
3	*	Goupille 4 x 8	1
3	*	Butée (collée sur corps ind.1b)	2
3	*	Roulement à bille	2

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 11/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	044910701	Corps d'aspiration ◆	1
2	144890208	Soufflet (polyéthylène) ◆	1
3	044910011*	Jupe	1
4	129209902*	Joint PTFE (les 5)	1
5	044910010*	Clapet de remplissage	1
6	930151603*	Vis CHc M 10 x 60	4
7	909150207*	Joint GT (supérieur) (38)	1
8	109420506	Joint FEP/FPM (42) (pochette de 5)	1
10	044910702	Cylindre ◆	1
11	044910001	Piston ◆	1
12	044910005*	Tige d'accouplement	1
13	044910007*	Butée	1
14	906011157*	Ecrou frein	1
15	109420507	Joint FEP/FPM (50) (pochette de 5)	1
16	909150228*	Joint GT (inférieur) (49)	1
17	044910703*	Chambre d'aspiration	1
18	930151792*	Vis CHc M 10 x 120	6
Ind. 25	*	Ensemble clapets / Valves assembly / Ventile kpl / Conjunto válvulas	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 12/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
26	044910711*	Corps inférieur	1
27	044910714*	Support de siège	2
28	907414223	Bille 9,52 inox 440C	2
29	*	Joint, FEP/FPM	4
30	044910716*	Butée de bille inférieure	1
31	044910712*	Corps intermédiaire	1
32	*	Joint, FEP/FPM	2
33	050311246*	Ressort	1
34	044910717*	Butée supérieure	1
35	*	Joint, FEP/FPM	1
36	044910713*	Corps supérieur	1
37	88612*	Vis CHc M 8x110	2
38	930151500*	Vis CHc M 8x40	4
—	144910798*	Pochette de joints pour clapets (Ind. 29x4, 32x2, 35) ◆	1
—	144910799*	Pochette de joints pour l'hydraulique F60 (Ind. 4, 7, 8, 14, 15, 16) ◆	1
—	144910797*	Pochette de maintenance (ind. 5, 27, 28, 33 + pochettes de joints : # 144 910 798 & 144 910 799) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 13/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	044910121*	Support pompe équipé	1
2	044910122*	Support pompe	1
3	051751011*	Support équipement d'air	1
4	933011196*	Vis HM 6 x 16	6
5	953010016*	Ecrou HM 6	6
6	963040016	Rondelle M 6	6
7	016370500	Détendeur d'air 1/4 - 5,5 bar - volant phosphore (voir Doc. 573.288.040)	1
8	910011402	Manomètre 0 - 10 bar	1
9	016380500	Détendeur d'air 1/4 - 3,5 bar - volant noir (voir Doc. 573.288.040)	1
10	910011404	Manomètre 0 - 4 bar	1
11	906333102*	Bouchon 8 x 13	2
12	552436*	Té FFF 1/4 BSP	2
13	050102213*	Raccord MM 1/4 BSP	2
14	050102624*	Raccord M 1/4 BSP - M 1/4 NPS	2
15	904523003*	Raccord M 1/4 BSP - M 3/8 BSP	1
16	903090209*	Robinet F 3/8	1
17	903080401	Soupape de décharge - tarage 6,5 bar	1
18	050231702*	Raccord F 1/4 NPS	1
19	050372226*	Tuyau 8 x 12	1
EQUIPPED FILTER for AIRMIX		# 155.580.300	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 14/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	155580200	Filtre nu inox ◆	1
2	905210304*	Bouchon inox 3/8 NPT	1
3	906314204*	Raccord inox M 1/4 - M 3/8	1
4	000750040	Vanne HP FF 3/8 BSP ◆	1
5	050102411*	Raccord inox M 18 x 125 - M 3/8 BSP	1
6	905210503*	Raccord inox M 3/8 NPT - M 1/2 JIC	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 15/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	000161106	Tamis n° 6 (168) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 16/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
7	000161112	Tamis n° 12 (280) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 17/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
11	055580201*	Embase 3/8	1
12	055580202*	Cuve	1
13	055280002*	Ecrou	1
14	055190007	Jonc	1
15	055190005*	Ressort	1
16	150040327	Joint (les 5) ◆	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 18/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	000161101*	Tamis n° 1 (37)	1
—	000161102	Tamis n° 2 (77)	1
—	000161104*	Tamis n° 4 (99)	1
7	000161106	Tamis n° 6 (168)	1
7	000161108*	Tamis n° 8 (210)	1
7	000161112	Tamis n° 12 (280)	1
7	000161115*	Tamis n° 15 (360)	1
7	000161020*	Tamis n° 20 (510)	1
7	000161030*	Tamis n° 30 (750) OPTIONS - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIONES	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 19/20

Mode d'emploi complet (PDF)

MARQUAGE MATERIELS

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155190105*	Support filtre avec vis, rondelles et écrous	1
IMPORTANT :*		Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
Suivre	*	les recommandations	
IMPORTANT :*		Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
IMPORTANT :*		Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la	
Air	*	Arrivée Arrivée Sortie	
Rep.	*	mm Rep.	
A	*	622 B	
G	*	330 H	
M	*	60 N	
TYPE xx	*	Modèle de la pompe	
CE	II2G*	CE II matériel de surface destiné à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards sont susceptibles de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.	
P prod : xx bar* / xx psi		Pression produit maxi à la sortie de la pompe	
P air : 6 bar / 87 psi		Pression maxi d'alimentation en air du moteur de la pompe	
Serie / Serial	*	Numéro donné par SAMES KREMLIN. Les 2 premiers chiffres indiquent l'année de fabrication. Classe de température T6	
Rep.	*	Désignation La distance de 1 mètre mentionnée dans ces schémas, n'est donnée qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de SAMES KREMLIN. La délimitation exacte des zones est de la responsabilité expresse de l'utilisateur, et ceci en fonction des produits utilisés, de l'environnement du matériel et des conditions d'utilisation (se reporter à la norme EN 60079-10). Cette distance de 1 mètre pourra ainsi être adaptée si l'analyse menée par l'utilisateur le nécessite.	
Nota:	*	Choisir la pompe pour que la pression produit délivrée par cette pompe soit en rapport avec le	
A l'aide d'un tuyau		haute pression Nota : Dans certains cas particuliers, si le tuyau d'air (4) est non conducteur, le tuyau produit (3) doit obligatoirement être conducteur.	
A l'aide d'un tuyau		Il faut impérativement conducteur.	

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Flowmax 17F60 · 20/20

Mode d'emploi complet (PDF)

Pièces de rechange

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	155190105*	Support filtre avec vis, rondelles et écrous	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.