CREDO ENGINEERING
Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine SAMES

Schémas des pièces Isocube "Auto" · pièces d'usure

Mode d'emploi complet (PDF)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, puis**cliquez sur sa référence**: la fiche s'ouvre directement dans la boutique, prix sur demande en un clic. Réf. boutique = SA + n° SAMES (ex. 129130004 = SA129130004).

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
3	149220760	Agitateur (voir § 8.4 page 35) · ISOCUBE version Europe - 220 V ◆	Option
3	149220760	Agitateur (voir § 8.4 page 35) · ISOCUBE version US - 110 V ◆	Option
4	110002606	Interrupteur de sécurité · Armoire ISOCUBE équipée ◆	1
10	F1RBTU073	Robinet à bille · Armoire ISOCUBE équipée ◆	1
11	U1CBBT117	Tuyau polyamide D: 2,7/4 · Armoire ISOCUBE équipée ◆	2,5
11	U1CBBT001	Tuyau polyamide D: 4/6 · Armoire ISOCUBE équipée ◆	1,5
11	U1GLBT142	Tuyau polyuréthane D: 5,5/8 · Armoire ISOCUBE équipée ◆	1
11	U1GLBT133	Tuyau polyuréthane D: 7/10 · Armoire ISOCUBE équipée ◆	2,5
11	910027659	Câble HT 100 kV · Armoire ISOCUBE équipée ◆	1
1	539280102	Tuyau polyuréthane bleu D.:6x8 · Agitateur équipé (option) ◆	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Isocube "Auto" · 1/4

Mode d'emploi complet (PDF)

ISOCUBE version Europe - 220 V



Repère	Désignation
1	Sectionneur général (consignable)
2	Bouton Marche / Arrêt (vert)
3	Pression alimentation air
4	Pression régulateur de débit
5	Pression alimentation pompe
6	Pression alimentation brassage
7	Arrêt d'urgence
8	Voyant présence tension blanc

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910027658*	ISOCUBE auto	1
1	*	Armoire ISOCUBE équipée (voir § 8.3 page 33)	1
2	*	Coffret électropneumatique Non représenté	1
3	149220760	Agitateur (voir § 8.4 page 35) ◆	Option

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Isocube "Auto" · 2/4

Mode d'emploi complet (PDF)

ISOCUBE version US - 110 V

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	910028402*	ISOCUBE auto	1
1	*	Armoire ISOCUBE équipée (voir § 8.3 page 33)	1
2	*	Coffret électropneumatique Non représenté	1
3	149220760	Agitateur (voir § 8.4 page 35) ◆	Option


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Isocube "Auto" · 3/4

Mode d'emploi complet (PDF)

Armoire ISOCUBE équipée



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	*	Armoire ISOCUBE équipée	1
1	X9SEHU010	Ecrou H M10 nylon chargé fibre de verre	12
2	X9SVSY335	Vis Chc M10x50 nylon chargé fibre de verre	8
3	X9SVCB121	Vis C M 4x16 nylon chargé fibre de verre	4
4	110002606	Interrupteur de sécurité ◆	1
5	110001738*	Pince crocodile 20A	1
6	110002187AT*	Presse étoupe	2
7	910019962	Court-circuiteur 100 kV (voir DRT6442)	1
8	110000110AT*	Presse étoupe	2
9	900015128*	Cosse enceinte isolante	1
10	F1RBTU073	Robinet à bille ◆	1
11	F6RLQF193*	Douille annelée Non représenté	1
11	U1CBBT117	Tuyau polyamide D: 2,7/4 ◆	2,5
11	U1CBBT001	Tuyau polyamide D: 4/6 ◆	1,5
11	U1GLBT142	Tuyau polyuréthane D: 5,5/8 ◆	1
11	U1GLBT133	Tuyau polyuréthane D: 7/10 ◆	2,5
11	910027659	Câble HT 100 kV ◆	1
11	842635*	Câble de masse (Lg.: 5m)	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

Vue éclatée Isocube "Auto" · 4/4

Mode d'emploi complet (PDF)

Agitateur équipé (option)

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
—	149220760	Agitateur équipé	-
1	539280102	Tuyau polyuréthane bleu D.:6x8 ◆	1
2	049220700*	Agitateur (voir notice Réf.: 573 303 050)	1
3	552486*	Manchon femelle/femelle	1
4	905120904	Raccord droit	1
5	149220750*	Support agitateur ISOCUBE	1
6	E4CSPR085*	Cosse préisolée	2
7	E2AAMB007*	Fil noir 6mm2	1

◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.
* Référence non vendue au détail par SAMES actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ?Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.